

OPZETSCHEMA

BEDOUIN 240

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat Uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats Uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen.

DE OPBOUW

- Eerst het grondzeil uitspreiden en span dit glad af met tentpennen.
- Vervolgens de lange tentstok plaatsen. Vergeet het regenkapje en het grondplaatje niet.
- Nu kunt u ook de verstelbare tentstokken onder de luifel zetten en deze met de lange spanbanden uitspannen. Let op dat u veel spanning op de banden zet om de tent mooi strak op de kunnen zetten.
- Nu kunt u de vleugels uitspannen met de spanbanden. Eerst ter hoogte van de voorwand. Vervolgens vanuit de achterkant naar voren uitspannen.

Span eerst de luifel uit en dan vanuit de achterkant naar voren.

Zorg altijd dat u de tent iets voorover uitspant. Dit voorkomt dat de achterkant inzakt.

Wij wensen U veel kampeerplezier toe.

Tentstokken:

1 x tentstok 210 cm

2 x verstelbare tentstok 3 delig.