

# **OPZETSCHEMA**

## **ORKA 180**

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat Uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats Uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen.

### **DE OPBOUW**

- Eerst het grondzeil uitspreiden en span dit glad af met de tentpennen.
- Dan de scheerlijnen van ca. 100 cm aan de ringen van de vleugels knopen.
- Vervolgens de voorste en achterste tentstok in de tent plaatsen.  
Vergeet de regenkapjes en het grondplaatje niet.
- Nu kunt u ook de verstelbare tentstokken onder de luifel zetten en deze met de lange scheerlijnen uitspannen. Let op dat u veel spanning op de lijnen zet om de tent mooi strak op te kunnen zetten.

Span eerst de luifel uit en dan vanuit de achterkant naar voren.

Zorg altijd dat u de tent iets voorover spant. Dit voorkomt dat de achterkant inzakt.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

### **Tentstokken:**

1 x tentstok 170 cm

1 x tentstok 120 cm

2 x verstelbare tentstok 2 delig.