

Opzetschema Ahorn



Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder stenen en takken. Spreid onder uw tent een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen.

Eerst spreiden we het grondzeil uit en spannen dit glad af. Dan de lijnen aan de ringen van de muur knopen en vervolgens de stokken monteren en hangt u de binnentent aan de nokbevestigers (zie schets) die u over de stokpunten plaatst. De stokken met klitband tegen de binnentent spannen en met hulplijnen afspannen. De ritsen van de binnentent dienen gesloten te zijn.

Nu plaatst u de buitentent erover en knoopt u de kortste scheerlijntjes aan de O-ringen onderaan. Bij de tent zijn o.a. 6 tentharingen verpakt. Deze gebruikt u op de 4 hoeken van de tent (tevens kunt u hier de lijnen van de binnentent op uitspannen) en bij de ritsen voor en achter. Voor de overige lijnen gebruikt u de tentpennen.

Zorg dat bij het uitspannen van de tent de ritsen altijd gesloten zijn. Tot slot plaatst u de regenkapjes op de stokpunten.

Bij nylon tenten komt vaak condensvorming voor. Ventileer daarom goed en open 's morgens eerst de deur om de tent condensvrij te maken.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

