

OPZETSHEMA

BEDOUIN 340

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat Uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats Uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen.

DE OPBOUW

- Eerst het grondzeil uitspreiden en span dit glad af met tentpennen.
- Vervolgens de voorste tentstokken met de nokstok in de tent plaatsen. Vergeet het regenkapje en het grondplaatje niet.
- Nu de centrale stok plaatsen met daarop de nokbevestiging(zie schets) Vergeet niet gelijk het bijgeleverde regenkapje met het iets grotere gat te plaatsen op de top van de stok (aan de buitenzijde)
- Nu kunt u ook de verstelbare tentstokken onder de luifel zetten en deze met de lange scheerlijnen uitspannen. Let op dat u veel spanning op de lijnen zet om de tent mooi strak op de kunnen zetten.
- Nu kunt u de vleugels uitspannen met de spanbanden. Eerst ter hoogte van de voorwand. Vervolgens vanuit de achterkant naar voren uitspannen.
- Als laatste kunt u de binnentent plaatsen. Bevestig de haakjes om de kunststof ogen aan de randen van de kuip. Vervolgens de bandjes aan de muur ophangen en als laatste de binnentent aan de nokbevestiging klikken en strak afspannen om de stok.

Span eerst de luifel uit en dan vanuit de achterkant naar voren.

Zorg altijd dat u de tent iets voorover uitspant. Dit voorkomt dat de achterkant inzakt.

Wij wensen U veel kampeerplezier toe.

Tentstokken:

1 x tentstok 230 cm

2 x tentstok 200 cm

1 x nokstok ca. 130 cm

2 x verstelbare tentstok 3 delig.

