

OPZETSHEMA

Bedouin 200

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit nadat uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen.

DE OPBOUW

- Eerst het grondzeil uitspreiden en span dit glad af met tentpennen.
- Vervolgens de voorste en achterste tentstok in de tent plaatsen. Vergeet de regenkapjes en het grondplaatje niet.
- Nu kunt u ook de verstelbare tentstokken onder de luifel zetten en deze met de lange spanbanden uitspannen. Let op dat u veel spanning op de spanbanden zet om de tent mooi strak op de kunnen zetten.
- Nu kunt u ook de met de korte spanbanden de vleugels van de tent afspannen.

Span eerst de luifel uit en dan vanuit de achterkant naar voren afspannen.
Zorg altijd dat u de tent iets voorover uitspant.

Wij wensen U veel kampeerplezier toe.

Tentstokken:

1 x tentstok 180 cm

1 x tentstok 130 cm

2 x verstelbare tentstok 2 delig.