

Opzetschema Dakota



Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder stenen en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen en opwaaien van de tent.

De opbouw:

- Eerst worden de O-ringen met rubberringen onderaan de muur op de hoeken van de buitentent afgespannen. (zie schets nr. 1/2/3/4)
- De achterstok plaatsen met daarop de nokbevestigiger. Let op dat u gelijk het regenkapje op de stokpunt plaatst.
- Vervolgens de voorstokken in de living plaatsen met daarop de nokstok. (door de tunnel steken) en nu met de scheerlijnen de tent afspannen. (zie schets met *)
- Span voordat u aan het afspannen van de tent begint eerst de lange scheerlijnen nog eens na, zodat de tent iets naar voren komt.
- Nu kunnen de scheerlijnen aan de vleugels worden geknoopt en kan het uitspannen beginnen. (zie schets voor volgorde) De onderkant van de muur met haringen en tent rubbers afspannen. Denk eraan dat de ritsen zijn gesloten.
- Nu de binnentent plaatsen, eerst het grondzeil afspannen en dan de rubbers aan de haakjes van de buitentent bevestigen. Daarna de binnentent ophangen aan de nokbevestigiger en met het klitband om de stok bevestigen. Let op dat u de voorkant van de binnentent ongeveer 5 cm voor de naad van de buitentent zet.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.



Tentrubbers dient U altijd **DUBBEL** uit te spannen.

