


Opzetschema Gaviaal



Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw grondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit, zodat uw tent schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen en opwaaien van de tent.

De opbouw:

- Eerst het grondzeil uitspreiden en glad afspannen met de tentpennen.
- Vervolgens kunt u de tent op het grondzeil leggen en aanritsen, te beginnen aan de achterzijde.
- Nu kunt u de stokken in elkaar zetten. De stokkensenet bestaat uit 3 gelijke boogstokken.
- Dan plaatst u de eerste boog onder de luifel en ritst deze vast. Breng deze gelijkmatig omhoog en span deze af met 2 lang scheerlijnen.

LET OP DAT U DE BOGEN GELIJKMATIG UIT HET MIDDEN OMHOOG PLAATST. DIT VOORKOMT HET VERVORMEN VAN DE BOOGSTOK.

- Vervolgens kunt u de ander boog voorin plaatsen en vastritsen in de tunnels. Let er wel op dat de onderritsen geheel geopend zijn.
- Nu de achterboog nog plaatsen en vastritsen en vastzetten met klitband.
- Dan de deur sluiten en de tent afspannen. Span voordat u de achterkant afspannt eerst de scheerlijnen van de luifel goed uit, zodat de luifel goed op spanning wordt gezet. Denk eraan dat de luifelboog iets schuin hoort te staan, met de naad mee.
- Verder kunt u de tent rondom afspannen. Als volgorde kunt u het beste van middenachter naar voren werken.
- Vervolgens kunt u de binnentent plaatsen. U kunt de haakjes om de ogen bevestigen en met de cliphaken de binnentent ophangen om de tunnels van de boogstok.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

Benodigde ruimte ca. 325 x 650 cm.