

Opzetschema Mohawk met Keuken



Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw grondzeil een ondergrondzeil uit, zodat uw tent schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd, voor zover mogelijk, met de achterkant in de wind. Dit voorkomt inregenen en opwaaien van de tent.

De opbouw:

Eerst spreiden we het grondzeil van de binnentent uit en spannen dit glad af. Vervolgens knoopt u de lijntjes met haak aan de D-ringen van de binnentent. Nu de tentstokken monteren en voor en achter de binnentent plaatsen (180 en 130 cm). Hierop komen de nokbevestigers en vervolgens bevestigt u de haakjes van de nokbevestigers aan de ringen van de binnentent met een hulplijn uit. Nu ritst u de tentdelen aan elkaar.

Vervolgens knoopt u alle korte lijntjes onder aan de O-ringen en de uitspanlijnen aan de ringen bij de luifel. Dan plaatst u de buitentent over de binnentent en spant u eerst het gedeelte boven de slaaptent glad af. Vervolgens de A-stok in de living plaatsen en de lange lijnen uitspannen.

Dan de lijntjes van de binnentent aan de ringen van de huiltent haken (let op de afstand) en tot slot spant u de tent rondom af nadat u de stokken van 120 cm onder de luifel hebt gezet en met lijnen hebt uitgespannen. Let er op dat bij het afspannen alle ritsen zijn gesloten.

De binnentent kan nog worden nagespannen en tot slot spant u de slikrand met de kortste pennen af.

Let op: tentvenster **altijd** apart verpakken.
Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

Teleskopische stokken
Volgorde van monteren:

