



OPZETSCHEMA

ACOMA

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit, zodat uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen.

DE OPBOUW

- Eerst spreiden we het grondzeil uit en spannen dit met de tentpennen glad af.
- Dan monteren we de tentstok (aluminium kleur) en plaatsen deze voor de binnentent. De nokbevestiger erop plaatsen en de binnentent er aan bevestigen. Doe nu het klitband om de stok.
- Nu spant u de stok met een scheerlijn uit.
- Vervolgens knoopt u de scheerlijnen van ca. 60 cm aan de D-ringen van de binnentent en span deze uit.
- De buitentent kan nu over de binnentent en stok geplaatst worden. Knoop de korte scheerlijnen van ca. 30 cm aan de D-ringen aan de onderzijde van de tent. De lange lijnen knoop u aan de voorkant en span deze uit met de stokken van 140 cm onder de leefruimte van de tent.
- Nu kan het afspannen van de buitentent beginnen. U begint ter hoogte van de binnentent. Vervolgens spant u van middenachter naar voren de tent af. Uiteraard moeten de ritsen van de tent wel gesloten te zijn.
- De hulscheerlijn van de binnentent kan nu worden verwijderd.
- Vergeet de regenkapjes niet tegen het inregenen. In de haringzak zitten 2 maten.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.

Middenstok: 190 cm
Voorstokken: 140 cm
Luifelstokken: 190 & 140 cm

