

SLEEDOORN

Zoek een zo egaal mogelijk stuk grond en verwijder steentjes en takken. Spreid onder uw tentgrondzeil een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat Uw grondzeil schoon blijft en niet beschadigt.

Plaats Uw tent altijd met de achterkant in de wind, dit voorkomt inregenen.

DE OPBOUW

- Eerst het grondzeil uitspreiden en span dit glad af met tentpennen.
- Dan de stokken monteren, zie schema voor volgorde
- Vervolgens tentstokken plaatsen en hangt de binnentent aan de nokbevestigers (zie schets)
- De stokken met klitband tegen de binnentent spannen.
- Nu kunt u de buitentent over de tentstokpunten plaatsen.
- U kunt nu beginnen met het afspannen van de gespen. (zie schets voor volgorde)
- Zorg dat bij het uitspannen van de tent de ritsen altijd gesloten zijn.
- Als laatste kunt u nog de regenkapjes op de tentstokpunten plaatsen.

Bij nylon tenten komt vaak condensvorming voor. Ventileer daarom voldoende.

Wij wensen U veel kampeerplezier toe.

Tentstokken:
2 x 120 cm

Pennenzak:
4 pen aluminium
8 haring aluminium
2 nokbevestiger
2 regenkapje

