


Opzetschema De Stal



Eerst maken we de plaats waar de tent komt te staan schoon. We verwijderen steentjes en takken en spreiden een stuk plastic of een ondergrondzeil uit zodat het grondzeil van de tent schoon blijft en niet beschadigt.

Nu pakken we het frame uit en sorteren we alle delen op lengte. Na het in elkaar zetten van de dakboog (3 bochten met tussenliggers) plaatsen we deze in de tent met daaronder de poten, in half ingeschoven stand. Daarna kunt u de staanders strak zetten.

Dan sluit u de ritsen en spant u de tent af. Eerst het grondzeil en dan de rubbers dubbel door de O-ringen steken en met de haringen afspannen. Tot slot de stormlijnen aan de lusjes van het dak knopen en uitspannen.

Wij wensen u veel kampeerplezier toe.



Tentrubbers
dient U altijd
DUBBEL uit te
spannen.

